

Bedienungsanleitung Funk-Wassersensor WS-S1

Vielen Dank, dass Sie sich für eine Sicherheitslösung von Blaupunkt entschieden haben. Registrieren Sie Ihr Produkt unter:

http://www.blaupunkt.com/de/servicesupport/sicherheitssysteme/produktregistrierung/

Enjoy it.

Authorized Distributor

Azure Security & Care UG Max-Planck-Str. 10 50858 Köln Deutschland

Hotline: +49 (0) 221 291 963 50

Support: support@blaupunkt-sicherheitsysteme.com

BLAUPUNKT Competence Center Security

Security Brand Pro GmbH contact@blaupunkt-sc.com www.blaupunkt.com Germany

1. Inhaltsverzeichnis

1. Geräteübersicht


2. Einlernen


3. Montage

1. Geräteübersicht

- 1. LED-Anzeige
- 2. Lern-/Testtaste
- 3. Sondenkabel (für die Wandmontage)
- 4. Stationäre Bodensonde (für den Bodenbetrieb)
- 5. Standfüße/Aussparungen für die Wandmontage (innen)

Spezifikationen	
Betriebsbedingungen	Maximal -10°C bis 40°C, Relative Luftfeuchtigkeit bis zu 85% nicht- kondensierend.
Funkfreguenz	868 MHz FM





2. Einlernen

- 1. Öffnen Sie das Gehäuse und legen Sie die Batterie ein.
- 2. Setzen Sie die Alarmzentrale in den Einlernmodus.
- 3. Drücken Sie die rote Lern-/Testtaste, um das Einlernsignal an die Alarmzentrale zu übertragen.
- 4. Schließen Sie den Einlernvorgang ab, so wie in der Anleitung zu Ihrer jeweiligen Alarmzentrale beschrieben.

3. Montage

- Wählen Sie einen Standort in der Nähe von wasserführenden Geräten wie Geschirrspüler, Waschmaschine, Dusche, Badewanne oder Toilette.
- Bei einer Wandmontage muss das Sondenkabel bis an die gewünschte Wassererkennungshöhe reichen.

Wandmontage

- 1. Öffnen Sie das Gehäuse mit einem Schraubendreher.
- 2. Drücken Sie die vier Aussparungen an der Unterseite durch.
- 3. Verwenden Sie diese als Schablone und markieren damit Stellen an der Wand.
- 4. Bohren Sie an den entsprechenden Stellen Löcher in die Wand.
- 5. Montieren Sie das Unterteil mit den mitgelieferten Dübeln und Schrauben an der Wand montieren.
- 6. Gehäuse zusammensetzen.
- 7. Befestigen Sie das Sondenkabel in der gewünschten Wasser-

Bodenbetrieb

- 1. Öffnen Sie das Gehäuse.
- 2. Entfernen Sie die Sondenverlängerung für die Wandmontage mit einem Schraubendreher.
- 3. Schließen Sie das Gehäuse.
- 4. Stellen Sie den Wassersensor auf den vier Standfüßen auf den Boden.